

Порядок отгрузки нефтепродуктов

- Отгрузка каждой партии нефтепродуктов на нефтебазы ООО «ПТК-Терминал» (далее - Хранителя) может производиться только на основании письменной заявки Клиента при наличии письменного согласия Хранителя принять эту партию. При этом Клиент обязан согласовать с Хранителем отгрузку нефтепродуктов по количеству и марке (с указанием номера нормативного документа - ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО).
- Не менее чем за 5 (пять) дней до момента отгрузки каждой партии нефтепродуктов Клиент обязан письменно уведомить об этом Хранителя, а так же обеспечить наличие в железнодорожных накладных на поступающие нефтепродукты отметки об их получателе (ПОЛНОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ наименование Клиента, код Клиента, присваиваемый Хранителем).
- Качество отгружаемых (передаваемых на хранение) нефтепродуктов должно соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 118), действующим стандартам и техническим условиям. Нефтепродукты должны иметь паспорт качества и сертификат соответствия (или декларацию о соответствии). На хранение не принимаются этилированный бензин, бензин с марганцевыми или железосодержащими антидетонаторами, нефтепродукты ненадлежащего качества.
- По сезонам применения (классам испаряемости) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на хранение принимаются следующие нефтепродукты:
 - бензин Нормаль-80 по ГОСТ Р 51105-97: класс 2 (соответствует летнему виду бензинов) - с 01 апреля по 01 октября; класс 4 (соответствует зимнему виду бензинов) - с 01 октября по 01 апреля;
 - бензины Регуляр Евро-92, Премиум Евро-95, Супер Евро-98 по ГОСТ Р 51866-2002: с 1 мая по 30 сентября – класса В, с 1 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 31 октября – класса Д1, с 1 ноября по 31 марта – класса Д;
 - топливо дизельное по ГОСТ 305-82: летнее (Л) - при температуре 0 град.С и выше, зимнее (З) - при температуре 0 град.С и ниже;
 - топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»: **Сорт С** – в летний период (с 1 мая по 30 сентября); **Сорт Е** – в переходные весенний/осенний периоды (с 1 по 30 апреля/с 1 по 31 октября); **Класс 1** – в зимний период (с 1 ноября по 31 марта);
 - при приемке и отпуске масел и мазута «зимний период» считается с 15 сентября по 15 мая, «летний период» с 16 мая по 14 сентября.
- Отгрузка нефтепродуктов на хранение на нефтебазы «Ручьи» и «Красный нефтяник» не должна производиться в восьмиосных вагоноцистернах.